



Bilag A – Procedure for etablering af ABA samt specifikke forhold for Sydøstjyllands Brandvæsen

Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA (automatisk brandalarmanlæg).

Procedurer.

1. Anlægsejeren/installatøren tilgår Sydøstjyllands Brandvæsens "Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA" med tilhørende bilag. Dette gøres på www.sojbv.dk under "selvbetjening" og "ABA – Automatiske brandalarmeringsanlæg / Nøgleboks".
2. Anlægsejere kontakter Alarmnet eller Dalko for oprettelse af alarmoverføring.
3. Anlægsejeren/installatøren indsender Bilag B "Tilslutningsaftale" og Bilag H "Kontakt-personliste" til Sydøstjyllands Brandvæsen udfyldt og med underskrift.
4. Sydøstjyllands Brandvæsen v. Horsens Kommune, Service og Beredskabs vagtcentral opretter anlægget. Så snart Alarmnet eller Dalko har oprettet alarmoverføringen, kan anlægsejere/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftale med vagtcentralen. Installatøren tester i samarbejde med vagtcentralen signaloverførslen forud for akkrediteret funktionsafprøvning.
5. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e), nøglerør og evt. montering hos Sydøstjyllands Brandvæsen via hjemmesiden www.sojbv.dk ved at udfylde bilag G.

Bestilt nøgleboks, nøglerør eller nøglecylinder, som anlægsejer/installatør selv monterer, udleveres af Sydøstjyllands Brandvæsen, Endelavevej 5, 8700 Horsens. Nærmere aftale om udlevering kan indgås ved at kontakte Sydøstjyllands Brandvæsen på mail@sojbv.dk mrk. "ny nøgleboks".
6. Anlægsejeren fremsender kopi af rapport fra den første akkrediterede funktionsafprøvning for ABA og evt. sprinkleranlæg, jfr. tilslutningsbetingelserne, samt tilkørselsplan til Sydøstjyllands Brandvæsen på mail@sojbv.dk.
7. Anlægsejeren/installatøren aftaler den endelige idriftsættelse af alarmoverføringen med Sydøstjyllands Brandvæsen - ligeså vedr. nedlæggelse, overførsel og langtidsservice af en alarmoverføring.
8. Som udgangspunkt kan påregnes svar indenfor 10 arbejdsdage. Hvis en sag beror på særlige forhold, kan sagsbehandlingstiden været længere.

Specifikke forhold.

Alarmoverføringen omfatter følgende signaler:

- alarm.
- fejlmeldinger (selekteres i fejl på anlæg og fejl på alarmlinjen).

Sydøstjyllands Brandvæsen og Vagtcentralen håndterer ikke andre tekniske alarmer.

Normal opsætning i Sydøstjyllands Brandvæsen er:

- Zone 1 er hovedbrandalarm
- Zone 8 er overvågning for fejl

Der skal i øvrigt foretages en hensigtsmæssig underopdeling af alarmkanaler, og til det formål kan bruges de tilgængelige zoner 2-7.

Anden opsætning skal aftales nærmere af Vagtcentralen.

Teleselskabernes betingelser for tilslutning til alarmlinje skal overholdes.

Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning og lovbestemte forskrifter.

Idet anlægsafprøvninger ikke må videregive alarmer, skal vagtcentralen kontaktes umiddelbart forud for afprøvningernes gennemførelse, ligesom vagtcentralen skal kontaktes, når afprøvningen er tilendebragt.

Alarmtransmission.

Tilføjelse til Bilag A afsnit Alarmtransmission:

Via Alarmnettet skal opsættes på nedenstående måde:

PVC 6-08-01-0032 Sydøstjyllands Beredskab

BVC 6-07-02-0032 Midtjysk Brand & Redning

Kode OG	BL STA	PVC/AVC LIN	STY	BVC	TYPE	L
0 0032	1	6-08-01-0032		6-07-02-		
	Alarm		nej	ja	ja	
1 0032	1	6-08-01-0032		6-07-02-		
	Alarm		ja	nej	nej	ja

PVC 6-08-01-0032 Sydøstjyllands Beredskab, Modemh. 1,Kr. 7 BVC 6-07-02-0032 Midtjysk Brand & Redning AVC 6-08-01-0032 Sydøstjyllands Beredskab, Modemh. 1,Kr. 7.

Der skal startes poll på linjen inden vagtcentralen kan modtage alarmer, ved opstart af poll skal S/N no. oplyses til vagtcentralen

Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA (automatiske brandalarmanlæg)

Via Dalko:

Ved ny oprettelser, skal der vælges Horsens Brandvæsens vagtcentral – Ny oprettelse
Ved konvertering fra anden overførselstype til Dalko skal der vælges Horsens Brandvæsens
vagtcentral – konvertering

Linjen aktiveres først til vagtcentralen når montøren anmoder Vagtcentralen om dette, indtil
da går alle alarmer kun til Dalko og kan ses på den enkelte kunde i Dalko's system.

Vigtige adresser og telefonnumre:

Myndighed og aftalepart på "Tilslutningsaftale":

Sydøstjyllands Brandvæsen

Endelavevej 5

8700 Horsens

mail@sojbv.dk

For kontakt til konkrete medarbejdere, se www.sojbv.dk

Vagtcentral:

Horsens Kommune, Service & Beredskab

Vagtcentralen

Endelavevej 5

8700 Horsens

Tlf. 76292770